

Számológép Mérleg használati útmutató- HED1836

Az eszköz tulajdonságai:

Mérési tartomány: 200g-0,01g

Mérési egységek: g/oz/gn/ct/ozt/tl/dwt/

Kijelző: LCD

Tápegység: 2 db AAA elem

Az eszköz működtetése:

- Helyezze a mérleget vízszintes felületre
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a mérleget.
- Várja meg, míg az eszköz 0.0-át mutat.
- Helyezze a mérni kívánt tárgyat a mérőfelületre, vigyázva, hogy az ne lógjon túl, és ne érjen a mérleg többi részéhez, vagy az asztalhoz.

A MODE gomb lenyomásával válthat a különböző mérési egységek közt (g/oz/gn/ct/ozt/tl/dwt/

- a LIGHT gomb megnyomásával bekapcsolhatja az LCD kijelző háttérvilágítását.
- Az eszköz kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Be/kikapcsoló gombot

Mérés tára funkcióval:

- Kapcsolja be a mérleget
- Helyezzen egy tálcát, vagy egy edényt a mérőfelületre.
- nyomja meg a TARE gombot, és várjon, meg íz eszköz 0.00-át mutat.
- Megkezdheti a mérést.

Kalibrálás:

- Kapcsolja be a számológépet
- Várja meg, míg az eszköz 0,00-át mutat.
- Nyomja meg és tartsa nyomva az HOLD (M) gombot, míg az LCD kijelzőn a CAL felirat lesz olvasható. Ekkor engedje el az HOLD gombot.
- Nyomja meg ismét röviden az HOLD gombot, ekkor a CAL felirat után megjelenik az az érték, amekkora súlyt kell helyezni az eszköz mérőfelületére.
- Helyezze a kért súlyt a mérőfelület közepére, ekkor a kijelzőn a PASS szó fog megjelenni, és az eszköz visszatér a normál mérési módhoz.
- Ezzel a kalibrálás befejeződött.

Fontos tudnivalók:

- Ne helyezzen a mérőfelületre az eszköz maximum kapacitásánál nagyobb súlyt!
- Ne tegye ki az eszközt extrém hőnek vagy hidegnek
- Az eszközt szobahőmérsékleten használja.
- ne rázza, és ne tegye ki ütődésnek az eszközt!